

## SANDUDD

**Pasiruošimas:** prieš pradėdant klijuoti tapetus, patikrinkite ar turite pakankamą tapetų rulonų kiekį ir ar etiketėse nurodyti partijų numeriai sutampa. Patikrinkite rulus ir kiekvieną išvyniotą juostą prieš klijuodami ant sienos. Tapetuojamas paviršius turi būti sausas, švarus, lygus. Pašalinkite senus tapetus, nusilupusių dažų likučius, išlyginkite visus sienų nelygumus.

**Tapetų klijavimas:** sumaišykite tapetams skirtus klijus pagal gamintojo instrukcijas ir naudodami volelį ar teptuką tepkite klijus tiesiai ant sienos 1 – 3 juostų pločiui padengti. Prispauskite tapetą prie sienos ir išvyniojus iki grindų lygio nukirpkite. Gulsčiuko pagalba patikrinkite ar išlaikyta vertikali linija, tolygiai pritvirtinkite tapetą pradėdant nuo vidurio, išorės link. Patikrinkite, kad išstumdėte visas užspausto oro pūslės. Būkite atidūs, kad išlaikytumėte visus įrankius švarius kol dirbate su klijais ištepta siena. Visos klijų dėmės turi būti tuoj pat pašalinamos nuo tapetų paviršiaus, naudojant šaltą vandenį ir švarią sudrėkintą kempinę. Patikrinkite, kad tapetavimo metu ir tapetams džiūstant kambaryje būtų palaikoma normali temperatūra bei tinkama ventiliacija.

**Atšokantys krašteliai, matomi tarpai ar likusios oro pūslės susiję su pagrindo paviršiumi ar neteisingu tapetų klijavimu, o ne pačio tapeto kokybe.**